

oisifiro la aigmi

4. Limpie la boquilla con el alambre para limpie-za de boquilla. LIMPIEZA DEL MONTAJE DE LA VALVULA DEL

LIMPIEZA DE LA BOQUILLA CON LA AGUJA más profunda del montaje de la válvula del ajustador de llama y de la boquilla. ua. cou ja adnia gestabapodnilla. Los depósitos más grandes preden necesitar una limpieza influyen en el desempeño del hornillo. Los depósitos pequeños de la boquilla se pueden elimi-Los depósitos en la manguera de combustible y la boquilla reducen el flujo de combustible e

o talta alguna pieza. Use exclusivamente las piezas originales de DragonFly. modifique el hornillo o la bomba. No utilice el hornillo ni la bomba si descubre que se ha roto No desarme el hornillo o la bomba más allá de lo que se describe en estas instrucciones. No

ADVERTENCIA 🚣



Kehre/cambie la

Limpie los residuos de la válvula de retención y la cavidad de la bomba.

ción para retirarlo. Gire el montaje de la válvula de reten RETENCION

COMO LIMPIAR LA VALVULA DE

Revise la junta de la bomba y cámbiela si REEMPLAZO DE LA JUNTA DE LA BOMBA

♦ Keţire |a(s) |innta(s) tórica(s) con un Deslice la tuerca de cierre. coutrol de la bomba, del vástago I. Inspeccione la(s) junta(s) tórica(s) y reemplácela(s) si está(n) dañada(s).

tamente y saque el montaje de la válvula 3. Desenrosque la tuerca de retén ca

pompa bata gesentoscarla. 2. Dé 6 vueltas a la válvula de control de la

. De 2 vueltas a la tuerca de retén para

CONTRAPUNTO DE LA VALVULA DE CONTROL Y DEL REEMPLAZO DE LA JUNTA TORICA







ndat cou nu cyardnigo de la bomba hasta que se coloque en su Lesione el embolo/boquilla en el cuerpo

émbolo con los orificios en el cuerpo de la Alinee las lengüetas de la boquilla del

Mantenga el dedo pulgar y el dedo indice firmemente alrededor de la Flecha 1.

cualquier aceite mineral nze nua âota de aceite para tapa de bomba o

4. Lubrique la tapa de la bomba. qe tepuesto para la manguera de combustible

o uecesita, se le provee una lunta torica verde 3. Inspeccione la junta tórica y reemplácela si está dañada.

manguera de combustible o con un alfiler

Retire la junta tórica con el extremo de la

nnta jorica con la nerramienta para cable y 3. Retire la boquilla del tubo de combustible y la

★ Alinee, gire y fire. I. Quite el émbolo.

WANGUERA DE COMBUSTIBLE REEMPLAZO DE JUNTAS TORICAS DE LA

representante de MSR.

dne bnege agdnıtıt sebatagamente ge nu o en el más extenso Expedition Service Kit den encontrar en el Annual Maintenance Kit joιicas y de las juntas de la bomba se pueinstrucciones para el cambio de las luntas pombas secas, agrietadas o rotas. Las Cambie las juntas tóricas y las juntas de

MANTENIMIENTO DE LA BOMBA

MANTENIMIENTO DEL HORNILLO

dor de liama.

ajnstador de Ilama.

axa capje y boquilla.

3. Retire la aguja destapaboquilla

I. Retire el esparcidor de la llama.

ιοθιαι μαλοι balauca.

Retire el montaje de la válvula del ajusta-

5. Dé dos vueltas a la válvula del ajustador de

aguja destapaboquilla en la nueva boquilla y

AVISO: Para intercambiar boquillas, coloque la

cou la vertamienta para cabie y boquilla para

Utilice la herramienta para limpieza DragonFly

2. Desenrosque la boquilla con la herramienta para cable y boquilla.

AJUSTADOR DE LLAMA Y DE LA BOQUILLA

vula del ajustador de llama y de la boquilla.

3. Precaliente y ponga a funcionar el hornillo.

γετοί επίσε το βατίσε το βατίσε το βατίσε το βατίσο συ βατίσο συ

oara realizar la limpieza del montaje de la válzi el tuncionamiento no melora, siga los pasos

La aguja destapaboquilla dentro de la boquilla deberá producir un "golpeteo".

y espere 5 minutos para que el hornillo se

1. Cierre la válvula de control de la bomba

DESTAPABOQUILLA

INFORMACIÓN SOBRE COMBUSTIBLES

El hornillo DragonFly® puede utilizar una variedad de combustibles con dos boquillas intercambiables.

- 1. La boquilla DG se utiliza para gasolina blanca y gasolina sin plomo para automóviles. Esta boquilla ya viene insta-
- 2. La boquilla DK es para keroseno, combustible de reactor y gas-oil. Esta boquilla está incluida en el kit de repuestos de su hornillo. Para intercambiar boquillas, consulte "Limpieza del montaje de la válvula del ajustador de llama y de la boquilla"

Use MSR® Superfuel[™] (gasolina blanca) para obtener un rendimiento óptimo. Es el combustible de mejor calidad disponible para el hornillo. No utilice combustibles con plomo. Otros combustibles que no sean MSR Superfuel pueden provocar obstrucciones en el hornillo más rápidamente, requiriendo limpiezas más frecuentes de la boquilla y de la manguera de combustible. Además, el uso de gasolina sin plomo para automóviles puede reducir el período de duración del hornillo. Utilice la tabla de combustibles que se incluye a continuación para que pueda encontrar su combustible cuando viaje afuera del país. Visite el sitio www.msrgear.com para obtener más información sobre nombres de combustibles internacionales y transporte seguro para el hornillo.

Unido/ Canadá	Alemania/Suiza	Japón	Francia	Países Bajos	España
White Gas, Naphtha	Kocherbenzin, Reinbenzin	Gasolina blanca	Pétrole à brûler, Essence C	Wasbenzine	Bencina blanca
Gasolina sin plomo para automóviles	Autobenzin	Gasolina	Essence sans plomb	Benzine	Gasolina sin plomo
Keroseno	Petróleo	Toh-yu	Kérosène	Petroleum Lampolie	Parafina
Gas-oil	Gas-oil	Gas-oil	Gas-oil	Gas-oil	Gas-oil

SOLUCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS

Darklana.

Fuga de combustible	Causa	Solución	
En la conexión del envase de combustible y la bomba	Junta de la bomba dañada o faltante	Reemplace la junta de la bomba	
En la conexión de la manguera de combustible y la bomba	Junta tórica del tubo de combustible dañada o faltante	Sustituya la junta tórica del tubo de combustible	
En el vástago de la válvula de control	Junta tórica de la válvula de control dañada o faltante	Sustituya la junta tórica de la válvula de control	
En la cámara del émbolo de la bomba	Válvula de retención obstruida	Limpie la cavidad de la válvula de retención	
Rendimiento deficiente	Causa	Solución	
La bomba no presuriza el envase de combustible	Bomba floja o asentada incorrectamente La tapa de la bomba está dañada	Apriete o vuelva a enroscar la bombo en el envase de combustible	
	ta lapa de la polliba esta dallada	Reemplace la tapa de la bomba	
Dificultades para bombear el émbolo	El tapón de la bomba está seco	Lubrique el tapón de la bomba	
Llamas amarillas irregulares	Precalentamiento incorrecto	Repita el paso 4	
Llamas reducidas	Falta presión en el envase de combustible	Bombee el émbolo	
Tarda en llegar al punto de ebullición	Obstrucción en la boquilla o manguera de combustible	Destape la boquilla y limpie la manguera de combustible	
Llamas reducidas en lugares de gran altura	Flujo de aire insuficiente	Abra levemente el protector contra vie	

A PELIGRO



PELIGRO DE EXPLOSIÓN, MONÓXIDO DE CARBONO y FUEGO.

Este hornillo es EXCLUSIVAMENTE PARA USO AL AIRE LIBRE. No use el hornillo en una carpa, automóvil, casa o cualquier ambiente cerrado. Este hornillo consume oxígeno. Usarlo en un ambiente cerrado puede causar envenenamiento y muerte por el monóxido de carbono.

No utilice un hornillo que pierde combustible. Este hornillo utiliza un combustible altamente inflamable. El combustible que gotea se puede encender fácilmente y provocar un incendio, quemaduras graves, daño a la propiedad, lesiones y la muerte.

Mantenga el envase de combustible alejado del quemador del hornillo y de otras fuentes de calor. Este hornillo utiliza un envase de combustible cerrado que puede explotar si se lo expone a altas temperaturas. Una explosión puede provocar quemaduras graves, daño a la propiedad, lesiones a las personas y muerte.

LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS las instrucciones y advertencias en este manual antes de usar el hornillo.

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves o muerte.

Vea en el interior instrucciones más detalladas.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA/LÍMITES DE RECURSOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL EE.UU. v Canadá

Garantia limitada. Cascade Designs, Inc. ("Cascade") garantiza al propietario original ("Propietario") que el producto que se adjunta ("Producto"), está libre de defectos en el material y fabricación mientras dure el Producto, siempre que se utilice y mantenga de la forma indicada. Si el Producto se (i) altera de alguna forma, (ii) se utiliza para propósitos inconsistentes con el propósito o diseño previsto o (iii) se le da un mantenimiento incorrecto, no se otorgará garantia con respecto a los defectos en el material o en la mano de obra. Además, la garantía se anulará si el susuario (i) no cumple con las instrucciones o advertencias del Producto o si (ii) somete el Producto a uso indebido, abuso o negligencia.

Durante el período de vigencia de la garantía, las piezas originales del Producto, una vez que Cascade haya verificado la falla en el material o en la fabricación, serán reparradas o sustituídas por Cascade. Cascade se reserva el derecho de descontinuar la fabricación de un producto y reemplazarlo por un producto nevo de valor y funciones similares. Un producto que se devuelva y se considere irreparable pasa a ser propiedad de Cascada y no se devolverá.

EXCEPTO POR LA GARANTÍA LIMITADA DESCRITA ANTERIORMENTE, HASTA EL LÍMITE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA EXCEPTO FOR IN AGRAPHIA LIMITIZAD DESCRITA MANIERIORMENTE, INASTRE LIMITE MANIMO AUTORIZZADO FOR LEY EN LEY EN VIGENCIA, CASCADE, SUS SOCIOS Y PROVEEDORES NO GARANTIZAN, EN FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA, Y NIEGAN TODA GARANTÍA, RESPONSABILIDADES Y CONDICIONES, TANTO EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTABLECIDAS POR IA LEY EN REJACIÓN A LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO, SIN IMITACIONES, CULACUER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, POR DEFECTOS LATENTES, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITIO ESPECÍFICO O CORRESPONDENCIA

Garantía de servicio. Con el fin de obtener el servicio previsto en esta garantía, el producto de Cascade, debe ser llevado a un representante autorizado de Cascade. En los EE.UU. y Canadá también puede obtener el servicio de garantía llamando al 1.800.531 p531 [LV, 800.43,0 PDT]. El Propietario se responsabiliza de tados los castos saccidas con la devolución del Producto a Cascade para servicio. Cuando Cascade considere a su discreción, que el Producto se puede reparar o reemplazar bajo garantía, Cascade pagará el manejo y envío asociado con la devolución del Producto reemplazado o reparado al Propietario. En casos en que Cascade considere que al Producto no puede proporcionársele servicio bajo la cobertura de la garantia, Cascade reparará el producto, si es posible, cobrando un cargo razonable que incluye manejo y envio. Para ver los detalles sobre la garantia de devolución, por favor vaya a www.msrgear.com.

<u>Limite a las reparaciones</u>. Si un tribunal de jurisdicción competente establece que se violó la garantía limitada indicada anteriormente, la única obligación de Cascade será, a su opción, reparar o reemplazar el Producto. Si el caso anterior no se soluciona de la forma indicada, Cascade reembolard al Projetetorio, el precio de compro original del Producto, a cambio de que le devuelvan el Producto. La SIGUIENTE REPARACIÓN ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN DE CASCADE, SUS SOCIOS O PROVEEDORS PARA CON EL COMPRADOR, INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIENT EDRIA LEGAL.

<u>Limitación de responsabilidad</u>, La máxima responsabilidad de Cascade, sus socios y proveedores estará limitada a daños incidentales que no excedan del precio original de la compra del Producto. CASCADE, SUS SOCIOS Y SUS PROVEEDORES NIEGAN Y EXCLUYEN TODA RESPONSABILIDAD CIVIL POR CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE U OTROS DAÑOS INDEPENDIENTEMENTE DE SUS CAUSAS. ESTA EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN SEGUIRÁN VIGENTES CON RESPECTO A TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE DAÑOS Y PERIUICIOS. AUN CUANDO LA REPARACIÓN NO LOGRE CUMPLIR CON

Esta garantía otorga al Propietario derechos legales específicos; el Propietario puede tener derechos adicionales, los cuales

Siempre siga todas las instrucciones de uso, seguridad, operación y mantenimiento de éste y otros productos de Cascade No están afectados los derechos establecidos por la ley del consumidor de la Unión Europea.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO AL AIRE LIBRE






Para informaciones y servicios del producto comuníquese a

Cascade Designs, Ltd. Dwyer Road, Midleton, Co. Cork, Ireland Teléfono: +353.21.462 1400 www.msrgear.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES




DRAGONFLY®

CONOZCA SU HORNILLO MSR® DRAGONFLY® Familiarícese con las piezas de su DragonFly. (4) Montaje de Para que este hornillo funcione correctamente, de control necesitará realizar el paso de precalentamiento 8 para convertir el combustible líquido en vapor. Junta tórica Las instrucciones para precalentar el hornillo se del tubo de incluyen en el Paso 4. Aguja la bomba de Protector Extreme (latón) de la Tubo del Reflector Montaje de la válvula de calor


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE DRAGONFLY

LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS las instrucciones y advertencias en este manual antes de usar el hornillo.



MONTAJE DEL HORNILLO

- Abra los 3 juegos de patas/soportes para ollas.
- 2. Gire el montaje del quemador y la manguera de combustible hacia su lugar.
- 3. Extienda el montaje de la válvula del ajustador de llama. Cierre la válvula del ajustador de llama.
- 4. Coloque el hornillo en el centro del reflector de calor



A ADVERTENCIA


Mantenga los combustibles por lo menos a 4 pies (1.2 metros) de distancia de la parte superior y de los costados de un hornillo encendido. Este hornillo puede prenderle fuego a los materiales combustibles. La única finalidad de este hornillo es accinar y hervir agua. Nunca lo utilice con otra finalidad. Cuando la temperatura está por debajo de -10° $\rm f^{-1}$ (24° C), las juntas tóricas se pueden endurecer, lo cual podría provocar pérdidas. Tome todas las precauciones en temperaturas inferiores a la temperatura de congelación.

3

CONECTE EL HORNILLO Y LA BOMBA

- 1. Lubrique todo el extremo de latón de la manguera de combustible con aceite o saliva.
- Inserte completamente el extremo de latón de la manguera de combustible dentro de la bomba.
- Coloque el recipiente de combustible sobre su costado para que la válvula de control de la bomba apunte hacia arriba.
- 3. Asegure el brazo del retén en la ranura de la bomba de combustible.

Por seguridad, enderece cuidadosamente la manguera de combustible. Mantenga el envase de combustible lo más lejos posible del hornillo.




ADVERTENCIA

Antes de usarlo, cerciórese de que no haya combustible sobre el envase, bomba, manguera y quemador. Si ve o huele combustible, no encienda el hornillo. Vea Solución de posibles problemas. Nunca desconecte la manguera de combustible, bomba o envase de combustible cuando el hornillo está encendido, o el combustible goteará, se prenderá fuego y lo quemaráa. El combustible que gotee o se derrama puede quemacuras.

PRECALENTAMIENTO DEL HORNILLO

- Gire la válvula de control de la bomba hasta que esté totalmente abierta en el envase de combustible.
- Deje pasar solamente 1/2 cucharada de combustible.
 Abra la válvula del ajustador de llama y espere que el combustible fluya a través de la combustible fluya a través de la combustible fluya a través de la comb
- 3. Cierre la válvula del ajustador de llama.
- 4. Encienda el combustible de precalentamiento en la mecha.




Nunca ponga la cabeza o alguna parte del cuerpo sobre el hornillo cuando lo enciende o

cuando está cocinando. Nunca utilice exceso de combustible para el precalentamiento. El combustible que gotee o se derrame puede quemarse y provocarle quemaduras.

ENCIENDA EL HORNILLO

- Espere a que la llama de precalentamiento se reduzca de tamaño (aproximadamente 2 minutos).
 Si la llama se apaga, espere 5 minutos a que el hornillo se enfríe antes de volver a encender.
- Abra.la válvula del ajustador de llama 1/2 vuelta y espere a que aparezca una llama azul constante.
- Abra lentamente la válvula del ajustador de llama para que pase más combustible y haya más calor.



ADVERTENCIA

Volver a encender un hornillo caliente puede producir llamas grandes y quemarlo. Antes de volver a encenderlo espere 5 minutos para que el hornillo se enfríe. Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Nunca mueva un hornillo caliente o encendido.

USE EL HORNILLO PARA COCINAR


Monte el protector contra viento.

У Una los extremos del protector contra viento. Para lograr un rendimiento óptimo deje una separación de 1 pulg. entre el protector contra viento y la olla.

Utilice el protector contra el viento para mejorar el funcionamiento en cualquier condición.

- 2. Coloque la olla sobre el hornillo.
- 3. Mantenga la presión del envase de combustible.

Para que no baje el rendimiento, dé aproximadamente 10 emboladas cada 10 minutos. Sostenga firmemente el envase de combustible al bombearlo.



ADVERTENCIA

Mantenga el envase de combustible alejado del quemador del hornillo y de otras fuentes de calor. Separe el quemador del envase de combustible con el protector contra el viento. Un envase de combustible recalentado puede explotar, y quemarlo o herirlo. Nunca utilice utensilios de cocina con un diámetro mayor de 9 pulgadas (23 centímetros). Los utensilios de cocina grandes emanan mucho calor. Nunca utilice el hornillo con ollas vacías o secas. Nunca utilice reflectores o difusores de calor que no sean de MSR.

APAGUE EL HORNILLO

- 1. Cierre la válvula de control de la bomba en el envase de combustible.
- Los residuos de combustible continuarán quemándose con una llama pequeña por algunos minutos.
- 2. Cierre la válvula del ajustador de llama del hornillo.
- Después de que las llamas se apaguen, espere 5 minutos para que se enfríe.
- 3. Abra el brazo del retén y retire la manguera de combustible de la bomba.
- 4. Despresurice el envase de combustible y vuelva a embalar el hornillo.
- Sostenga el envase de combustible derecho alejado de la cara y de cualquier fuente de calor o encendido.
- Lentamente desenrosque la bomba para despresurizar el envase de combustible.

Para transportar o guardar el envase de combustible, puede dejar la bomba dentro de un envase de combustible despresurizado. La bomba también se puede quitar y volver a colocar con la tapa del envase de combustible.



ADVERTENCIA

No guarde el envase de combustible cerca de fuentes de calor o encendido, tales como calentadores de agua, estufas, pilotos, hornos y artefactos eléctricos. Conserve el envase de combustible bien cerrado en un lugar fresco y bien ventilado. Tome todas las precauciones al guardar el combustible del hornillo.